

# Model **PCV1**

- GB** Operating Instructions
- D** Bedienungsvorschriften
- F** Mode d'emploi
- NL** Gebruiksaanwijzing

## **WICHTIGE INFORMATIONEN FÜR DEN GEBRAUCHER**

Es ist sehr wichtig, dass diese Gebrauchsanweisung sorgfältig für weiteren Gebrauch aufbewahrt wird. Bei eventuellem Verkauf oder bei Benutzeränderung sich versichern, dass diese Gebrauchsanweisung dem Gerät beigelegt wird, damit der neue Benutzer die Gebrauchsanweisung und die damit verbundenen Warnungen zur Kenntnis nehmen kann.

**WARNUNG:** Dieses Gerät eignet sich nicht zum Aufsaugen von gesundheitsgefährlichem Staub.

**WARNUNG:** Dieses Gerät darf nur für trockenes Sauggut eingesetzt werden und darf unter nassen Verhältnissen im Freien nicht benutzt oder aufbewahrt werden.

Dieses Gerät ist ausser im Haushalt, auch für intensiven Gebrauch, z.B. Hotels, Schulen, Spitäler, Fabriken, Geschäfte und Büros geeignet.

Bei beschädigtem Anschlusskabel muss dieses durch ein Spezialkabel, erhältlich vom Fabrikanten oder Fachhändler, ersetzt werden.

Das Gerät nicht in der Nähe von entflammaren Gasen benutzen.

Das Gerät darf nicht unbeaufsichtigt eingeschaltet bleiben.

Bei jeder Wartung gemäss Gebrauchsanweisung das Gerät ausschalten und den Netzstecker ziehen.

Nicht am Anschlusskabel ziehen, um das Gerät vom Netz zu trennen.

Das Anschlusskabel von Hitzequellen, Oel, scharfen Kanten und rauhen Flächen fernhalten.

Sich immer versichern, dass das Anschlusskabel nicht beschädigt ist.

Nie glühende Asche oder Zigarettenkippen aufsaugen.

Papierbeutel und Filter müssen regelmässig ausgewechselt oder gereinigt werden.

Keine flüssigen Substanzen aufsaugen.

Bei trockenem Sauggut das Gerät nie ohne Filter oder Papierbeutel benutzen.

Den vollen Papierbeutel immer auswechseln und sich versichern, dass der Stoffilter nicht mit Staub verstopft ist.

Dieses Gerät soll nur von Fachleuten gewartet und es soll nur original Zubehör verwendet werden.

## **D DEUTSCH**

### **AUSPACKEN IHRES GERÄTES**

---

Das Gerät auspacken und prüfen, dass alle Zubehörteile laut Liste vorhanden sind:

- 1 25mm x 2,5m Anti-statisches unzerdrückbarer Saugschlauch
- 1 32mm Anti-statisches Fugendüse
- 1 32mm Zusatzbürste für Fugendüse
- 1 32mm Kompakt-Staubbürste
- 1 vorrätiger Papierbeutel
- 2 selbstklebende runde Versiegelungen für die Papierbeutel

#### *Fakultatives Zubehör*

- 1 "Flexiclean" Düse und Bürste
- 1 Anti-statisches Handgelenkband und gelbes Spiralkabel
- 1 Packung mit 10 Wegwerf-Papierbeutel

### **ALLGEMEINE INBETRIEBNAHME**

---

#### **1. Saugschlauch**

Die Klappe am rechthändigen Ende des Gehäuses heben und eines der beiden Ende des Saugschlauchs in das Saugende einsetzen.

#### **2. Zubehör**

Die zweckmässige Düse am Ende des Saugschlauchs festmachen.

#### **3. Spiralkabel und Handgelenkband**

Das Spiralkabel in die geerdete Steckdose beim Schalter stecken und das Handgelenkband zum Spiralkabel um die statische Ladung abzuleiten.

### **BEDIENUNGSVORSCHRIFTEN**

---

#### **1. Netzanschluss**

Stecker in passende Steckdose stecken. Nach Beendigung der Reinigungsarbeit, den Stecker ziehen. Beim Aufrollen des Kabels darauf achten, dass Knoten und Schlingen am Steckerende aufgelöst werden. Kabel **nicht** vom Steckerende an aufrollen, da sonst Knoten und Schleifen im Kabel bleiben und dessen Lebensdauer verkürzen.

#### **2. Gerätekontrolltasten**

Die folgenden Kontrolltasten sind vorhanden:

- a) Der EIN/AUS-Schalter befindet sich am Ende des Gehäuses. Zum Einschalten des Gerätes fest auf den erhöhten Teil des Schalters drücken.

## **D DEUTSCH**

- b) Die Geschwindigkeitsregulierung befindet sich beim EIN/AUS-Schalter und dient zur Regulierung der Saugkraft.

### **3. Transport und Aufbewahrung**

Das montierte Gerät darf nur am Traggriff transportiert werden. Das Gerät nicht am Anschlusskabel aufheben oder ziehen. Das Gerät darf nicht im Freien und muss in trockener Umgebung aufbewahrt werden.

### **4. Zugang zum Papierbeutel und Filter**

- a) Um den Papierbeutel zu entfernen, beide Verschlussclaspes öffnen. Sich versichern, dass die Schnappverschlussclaspes vom Rand des Deckels frei sind. Der Papierbeutel sitzt durch Druckfassung am Deckel fest.
- b) Zum Einsetzen des Papierbeutels in umgekehrter Reihenfolge vorgehen.

### **5. Saugzubehör (Reinigungszubehör) und dessen Anwendung**

Anti-statisches Fugendüse:- Dient zur Verstärkung der Saugkraft und zum Säubern von schwerzugänglichen Stellen.

Bürste zur Kompakt-Fugendüse:- Passt ans Ende der Fugendüse und dient zum Entfernen von Staub und Schutt an schwerzugänglichen Stellen.

Kompakt-Staubbürste:- Eine vielseitige Bürste mit orientierbarem Rohrwinkelstück. Dient zum Abstauben von senkrechten und horizontalen glatten und unebenen Flächen.

“Flexiclean” Düse und Bürste:- Eine lange und biegbare Düse und Bürste, die es ermöglicht auch tiefe und schwerzugängliche Stellen zu erreichen. Eignet sich vor allem zum Reinigen hinter Heizkörpern, unter Maschinen und Geräten, usw.

## **FILTERSYSTEM**

---

Dieser Staubsauger ist mit einem Drei-Effekten Filtersystem ausgerüstet. Alle Effekte befinden sich auf der negativen Druckseite (Saugseite) des Motors.

### **1) Erst-Effekt – PCV1 Wegwerf-Papierbeutel**

Es ist sehr wichtig, dass immer ein Papierbeutel eingesetzt wird, andernfalls kann es zum Verstopfen von Filter und zum Überhitzen des Motors kommen (Motorendefekt)

### **2) Zweit-Effekt – Stofffilter**

Ein Stofffilter aus Nylon ähnlichem Material; ein Spezialmaterial für Staubsaugerfilter.

### **3) Dritt-Effekt – Microfilter-Scheibe**

Schützt den Motor beim eventuellen Versagen von Papierbeutel/Stofffilter.

## **VERMINDERTE SAUGKRAFT/ÜBERHITZUNGSSCHUTZ**

---

Bei verminderter Saugkraft sich zuerst versichern, dass Schlauch und andere Zubehörteile nicht verstopft sind. Anschliessend sich vergewissern, dass Filtersystem nicht blockiert ist. Das Filtersystem kann wie folgt gewartet werden:

**PCV1 wegwerfbare Papierbeutel** – Diese sollen nicht geleert werden. Wenn voll, müssen sie ausgetauscht werden. Verwenden Sie die runde selbstklebende Versiegelungsscheibe zum Verschiessen des Papierbeutels, damit kein Staub entweichen kann. Versichern Sie sich, dass im Stofffilterbeutel kein Staub oder Schutt ist, sonst muss er geleert werden, bevor ein neuer Papierbeutel eingesetzt wird.

**Stofffilterbeutel** – Dieser Filter wird bei normalem Gebrauch durch Staub verunreinigt. Der Staub muss entweder mit einer Bürste oder mit einem andern Staubsauger entfernt werden. Es ist ratsam einen Ersatzfilter zu haben, damit der verschmutzte Filter mit dem im Staubsauger eingesetzten Ersatzfilter gereinigt werden kann.

**Microfilterscheibe** – Diese kann nur mit einem Staubsauger zufriedenstellend gereinigt werden und muss, wenn allzu sehr verunreinigt, ersetzt werden.

Beschädigte oder zerrissene Papierbeutel müssen ersetzt werden.

Dieser Staubsauger ist mit einer Thermosicherung ausgestattet, die den Motor bei Überhitzung automatisch ausschaltet. Die Ursachen können ein verstopfter Saugschlauch, ein voller Papierbeutel oder ein verstopfter Filter sein. Beim automatischen Ausschalten des Staubsaugers nach obigen Ursachen suchen. Nach Abkühlung schaltet der Motor wieder automatisch ein.

## **WARTUNG UND ERSATZTEILE**

---

Für Wartung, Reparaturen oder Ersatzteile Ihres **STAUBSAUGERS**, wenden Sie sich bitte ausschliesslich an einen **Kundendienst**.

*Bitte notieren Sie Modell und Serien Nr. bevor Sie sich an den Kundendienst wenden.*

## **GARANTIE**

---

Geräte haben eine Garantie von 12 Monaten für Material- und Fabrikationsfehler. Diese Garantie ist ungültig in bestimmten Fällen wie:

- a) Das Gerät muss fachgerecht installiert und laut Bedienungsvorschriften benützt werden.
- b) Wartung darf nur durch **autorisierte Fachleute** ausgeführt werden.
- c) Die Garantie wird ungültig durch unfachgemässe Reparaturen und Eingriffe.

**ist das Recht auf Änderungen an ihren Geräten vorbehalten. Einzelheiten in der Gebrauchsanweisung können daher ohne Warnung geändert werden.**