

## Temperaturwahl

Durch Drehen an der Temperaturwahl kann die Heizwassertemperatur je Teilstrich um 5 Grad wärmer oder kälter gestellt werden.  
Die werkseitige Einstellung „Standard“ entspricht einem Erfahrungswert.  
Diese ist gegebenenfalls durch Drehen nach + oder - dem Gebäudeverhalten anzupassen.

-4	-3	-2	-1	Standard	+1	+2	+3	+4
-20°C	-15°C	-10°C	-5°C		+5°C	+10°C	+15°C	+20°C
kälter ←				Heizwasser	→ wärmer			

Bei Zubehör Fernbedienung erfolgt die Temperaturwahl an der Fernbedienung. Dieser Drehknopf an der Regelung ist dann funktionslos.

## Speichertemperaturregler

Einstellung der gewünschten Warmwassertemperatur  
Einstellempfehlung 50 - 60 °C  
Bei Heizungsanlagen ohne Speicher ist der Regler funktionslos.

## Anzeige

Stellung \* Heizbetrieb; Speicherladung ein  
Stellung ☾ Sparbetrieb oder abgeschaltete Heizung; Speicherladung aus

## Programmwahlschalter

Am Programmwahlschalter können folgende Heizprogramme gewählt werden:

- ☾ \* Von roter bis blauer Zeitmarke der Schaltuhr Heizbetrieb, Speicherladung ein.  
Von blauer bis roter Zeitmarke der Schaltuhr Heizung aus (Frostschutz gewährleistet), Speicherladung aus.
- ☾ ☾ \* Von roter bis blauer Zeitmarke der Schaltuhr Heizbetrieb, Speicherladung ein.  
Von blauer bis roter Zeitmarke der Schaltuhr Sparbetrieb, Speicherladung aus.
- \* Heizbetrieb über 24 h  
Von roter bis blauer Zeitmarke Speicherladung ein  
Von blauer bis roter Zeitmarke Speicherladung aus
- ☾ Sparbetrieb über 24 h  
Von roter bis blauer Zeitmarke Speicherladung ein  
Von blauer bis roter Zeitmarke Speicherladung aus
- 0 Heizung aus (Frostschutz gewährleistet), Speicherladung aus.
- ☾ Heizung aus, Speicherladung nach Schaltuhr bei Speicheranschluss (Sommerbetrieb)  
Von roter bis blauer Zeitmarke Speicherladung ein  
Von blauer bis roter Zeitmarke Speicherladung aus

## Schaltuhr

An der Schaltuhr können mehrere Zeiten mit Heizbetrieb und Sparbetrieb bzw. abgeschaltete Heizung als 24 h - Programm vorgewählt werden.

Einstellen der Uhrzeit:

Zeiger in Pfeilrichtung drehen, bis die Uhrzeit auf der äußeren Skala dem Symbol ▲ gegenübersteht.

Einstellung von Heizbetrieb:

Rote Zeitmarke an die Uhrzeit stecken, bei der Heizbetrieb und Speicherladung beginnen soll.

Einstellung von Sparbetrieb oder abgeschalteter Heizung:

Blaue Zeitmarke an die Uhrzeit stecken, bei der die Heizung abgesenkt oder abgeschaltet und Speicherladung aus sein soll.